

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji oraz podążanie za jej poleceniami. Celem instrukcji jest dostarczenie informacji o tym, jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z produktu. Po złożeniu produktu proszę upewnić się czy wszystkie funkcje działają prawidłowo oraz są zabezpieczone zgodnie z zaleceniami instrukcji (elementy mocujące, nakrętki, śrubki, łączenia itp.).

Montaż produktu powinien być wykonany przez osobę dorosłą.

Brak zastosowania się do poleceń zawartych w tym dokumencie może spowodować poważne obrażenia.

WAŻNE: Pamiętaj by usunąć i wyrzucić wszystkie elementy opakowania, które były załączone do produktu, tak aby nie pozostały w zasięgu dziecka (m.in. elementy kartonu, plastikowe folie itp.). Mogłoby to spowodować ryzyko obrażeń, np. zagrożenie zadławienia.

WAŻNE: Produkt do samodzielnego montażu

WAŻNE! ZACHOWAĆ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI

OSTRZEŻENIE:

- By uniknąć obrażeń, upewnij się, że dziecko znajduje się z dala od miejsca składania lub rozkładania produktu
- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki
- Produkt przeznaczony dla dziecka w wieku powyżej 3 lat i max wadze 50 kg
- Nie używać w ruchu ulicznym
- Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
- Zabawka musi być używana z zachowaniem ostrożności, ponieważ wymaga ona odpowiednich umiejętności, w celu uniknięcia upadków lub zderzeń powodujących zranienie użytkownika lub osób trzecich
- Używając zabawkę należy upewnić się, że dziecko posiada niezbędne umiejętności pozwalające na korzystanie z produktu w sposób bezpieczny
- Konieczność stosowania środków ochronnych (kasków, rękawic, ochraniaczy na kolana i łokcie)
- Nie używaj hulajnogi jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub gdy jej brakuje
- Przed użyciem upewnij się, czy wszystkie elementy zostały odpowiednio przymocowane oraz czy wszystkie mechanizmy blokujące są włączone
- Nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych niż zalecane przez producenta
- Hulajnoga przeznaczona jest dla jednej osoby, nie powinien być jednocześnie użytkowany przez więcej niż jedno dziecko
- Zabawkę należy użytkować na powierzchni płaskiej, bez przeszkód, z dala od schodów
- Zawsze upewnij się czy wszystkie części pasują jak nakazuje tego instrukcja
- Nie podejmuj się napraw lub modyfikacji produktu. Tylko wykwalifkowani technicy serwisowi są do tego upoważnieni
- Regularnie sprawdzaj produkt czy nie ma żadnych zniszczonych elementów oraz

stan mocowania śrub, nakrętek itp.

- Nie dodawaj przedmiotów do produktu, które mogą zagrozić jego prawidłowemu funkcjonowaniu, lub przedmiotów, które mogłyby wyrządzić krzywdę dziecku
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy natychmiast przerwać użytkowanie i odłożyć produkt w miejsce niedostępne dla dziecka, aż do czasu naprawy produktu
- Nie używaj produktu w jakikolwiek inny sposób niż zakłada tego instrukcja
- Niedopuszczalne jest korzystanie z hulajnogi po drogach, na których występuje ruch uliczny, ani jakikolwiek innych dróg, po których przemieszczają się pojazdy silnikowe, oraz innych miejsc stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka
- Nie należy używać produktu na nawierzchniach mokrych, śliskich, piaskowych, żwirowych itp., które mogą stanowić niebezpieczeństwo utraty równowagi
- Nie należy używać produktu po zmroku, podczas mgły lub w innych warunkach pogodowych ograniczających widoczność
- Przed użyciem produktu należy upewnić się, że dziecko rozumie jak prawidłowo użytkować produkt w tym: jak skręcać i jak zatrzymać hulajnogę.
- Nie należy pozostawiać produktu narażonego na warunki atmosferyczne jak deszcz, śnieg, czy też wysokie temperatury
- Produkt powinien być składany przez osobę dorosłą

CZĘŚCI ZESTAWU (patrz str.3)

- 1 Kierownica 5 Przednie koła
 2 Zacisk skręcany do regulacji 6 Hamulec wysokości kierownicy 7 Tyłnie koło
 3 Drażek kierownicy
 4 Tuleje do składania hulajnogi

ROZKŁADANIE HULAJNOGI

①

- A. By rozłożyć hulajnogę, należy przesunąć plastikową tuleję w stronę przednich kół hulajnogi, zgodnie z kierunkiem narysowanej strzałki i przytrzymać ją w miejscu
- B. Trzymając tuleję w pozycji najbliższej kół hulajnogi można zacząć podnosić drążek kierownicy. Gdy kierownica będzie w pozycji prostopadłej do ziemi, można puścić tuleję, która powinna odskoczyć zabezpieczając drążek kierownicy przed złożeniem

SKŁADANIE HULAJNOGI

②

- A. By złożyć hulajnogę należy pociągnąć plastikową tuleję ku ziemi i przytrzymać ją w miejscu
- B. Trzymając tuleję w najniższej pozycji można zacząć składać drążek kierownicy. Gdy kierownica będzie w pozycji równoległej do ziemi, można puścić tuleję, która powinna odskoczyć zabezpieczając drążek kierownicy przed rozłożeniem

KIEROWANIE

③

HAMOWANIE

4

Skręcanie hulajnogi następuje przez pochylenia drążka kierownicy w prawo lub w lewo. Drążek kierownicy nie powinien się obracać - patrz rysunek A i B.

7

Łotnik tylnego koła posiada także funkcję hamulca. By zacząć hamować należy nadepnąć na łotnik.

UWAGA: Nadegnięcie na hamulec całą wagą ciała gdy hulajnoga jest rozpędzona może spowodować nagłe zatrzymanie, utratę równowagi i uszczerbek na zdrowiu.

REGULACJA

5

By zmienić wysokość drążka kierownicy odkręć nakrętkę znajdującą się pod kierownicą. Wduś kołek blokujący by nie wystawał poza drążek.

Pociągnij drążek kierownicy w dół lub w górę na jedną z dostępnych wysokości, aż kołek blokujący odskoczy pojawiając się w otworze z boku drążka kierownicy.

By w pełni zabezpieczyć drążek kierownicy dokręć nakrętkę znajdującą się pod kierownicą.

UWAGA: po ustawieniu odpowiedniej wysokości kierownicy dla dziecka, upewnij się że kołek blokujący wystaje poza drążek, co oznacza że blokada wysokości drążka jest aktywna oraz, że nakrętka jest dobrze dokręcona.