

PL – HULAJNOGA DWUKOŁOWA – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Hulajnoga dwukołowa przeznaczona jest do zabaw na świeżym powietrzu. Doskonale wpływa na kondycję dziecka, rozwija koordynację ruchową i pomaga ćwiczyć utrzymanie równowagi.

Ważne informacje: Przeczytaj poniższą instrukcję przed przystąpieniem do montażu i użytkowania hulajnog! Zachowaj instrukcję do późniejszego wykorzystania.

1. Przed przekazaniem hulajnogii dziecku osoba dorosła powinna zapoznać się z treścią ostrzeżeń.
2. Przestrzeganie instrukcji zapewni bezpieczne korzystanie z hulajnogii oraz wpłynie na jej trwałość.
3. Montaż zgodnie z instrukcją musi wykonać osoba dorosła.
4. Użytkowanie hulajnogii jest dopuszczalne wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Korzystanie z tego produktu wymaga posiadania przez dziecko określonych umiejętności, aby uniknąć upadków i kolizji mogących spowodować urazy użytkownika i osób trzecich. Z produktu należy korzystać stosownie do wieku i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

OSTRZEŻENIA!

1. Ostrzeżenie! Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym. Waga użytkownika 100 kg max.
2. Podczas jazdy należy korzystać z dodatkowych środków ochrony tj.: kask, rękawiczki, ochraniacze na łokcie i kolana. Środki ochrony zmniejszają ryzyko obrażeń, ale nie gwarantują 100% ochrony.
3. Hulajnoga jest przeznaczona do używania na otwartej przestrzeni, na powierzchniach płaskich, suchych, wolnych od przeszkód, nieśliskich, nieposypanych piaskiem lub żwirem. Nie używać w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (opady deszczu, śniegu), przy braku dobrej widoczności (np. po zmroku), w ruchu ulicznym, w pobliżu zbiorników wodnych, schodów, stromych powierzchni i innych miejsc mogących stwarzać ryzyko wypadku. W trakcie jazdy należy zwracać szczególną uwagę na przeszkody typu nierówności na drodze, kanały, szyny tramwajowe itp. Zabroniona jest jazda na drogach użytku publicznego.
4. Konieczne jest upewnienie się, że wszystkie blokady są zabezpieczone.
5. W trakcie jazdy kierownicę należy bezwzględnie trzymać przez cały czas obiema rękami.
6. Podczas korzystania z pojazdu konieczny jest stały nadzór osoby dorosłej. Dziecko musi zostać nauczone, jak korzystać z hulajnogii. Szczególną uwagę należy poświęcić dziecku w pierwszych etapach nauki jazdy na hulajnodzie. Należy unikać jazdy z nadmierną prędkością. W trakcie jazdy po pochylonym terenie należy tak kontrolować prędkość, aby zatrzymanie hulajnogii było możliwe w każdym momencie. Hamowanie powinno odbywać się w sposób płynny, bez gwałtownego zatrzymywania się które może spowodować utratę równowagi i upadek. Przed wykonaniem skrętu należy zwolnić lub zatrzymać się, skręcanie z dużą prędkością może grozić upadkiem. Podczas jazdy należy zachowywać ostrożność i uważać na inne osoby w otoczeniu, zwłaszcza na małe dzieci.
7. Z hulajnogii może korzystać w danej chwili tylko jedno dziecko o wadze maksymalnej nie przekraczającej 100 kg, nie należy przeciążać hulajnogii.
8. Do jazdy na hulajnodzie rekomendowana jest odzież sportowa i buty na płaskiej podszewce.
9. Przed przystąpieniem do montażu hulajnogii sprawdź kompletność zestawu oraz upewnij się, czy poszczególne części nie uległy uszkodzeniu w transporcie. Jeśli jakiś element jest uszkodzony lub nie działa poprawnie, powinien być wymieniony przed użyciem

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- hulajnoga
- klucze imbusowe




produktu. Regularnie sprawdzaj przed każdą jazdą spasowanie wszystkich połączeń śrubowych oraz upewnij się, że wszystkie podzespoły hulajnogii działają prawidłowo.


W przypadku pęknięć lub uszkodzeń części hulajnogii – niezwłocznie wymień je na nowe. 10. Uwaga, hamulce mogą być gorące od długotrwałego używania, nie dotykaj po hamowaniu.

11. Nie wolno dokonywać modyfikacji części, ani materiałów hulajnogii.

INSTRUKCJA ROZKŁADANIA HULAJNOGI:



1. Otwórz zacisk (rys. A).
2. Pociągnij plastikową dźwignię do góry, aby odblokować system i rozłóż hulajnogę (rys. B).
3. Gdy hulajnoga jest całkowicie otwarta, zwolnij plastikową dźwignię, aby zablokować system, a następnie obróć zacisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara, i zamknij zacisk.
4. Podczas składania hulajnogii należy sprawdzić, czy przednie koło znajduje się pod kątem 180° do deski hulajnogii. Jeśli nie zostanie to wykonane, hulajnoga nie zostanie prawidłowo zamknięta. Trzymaj palec z dala od wszystkich ruchomych części hulajnogii, aby uniknąć urazu.



MONTAŻ I REGULACJA WYSOKOŚCI KIEROWNICY:

1. Wsuń uchwyty w rurę od kierownicy w kształcie litery T (rys. D) i upewnij się, że przyciski znajdujące się na uchwytych wszkodzą w otwory kierownicy, powinieneś usłyszeć charakterystyczne kliknięcie (rys. E).
2. Hulajnoga posiada 3-stopniową regulację wysokości kierownicy w zakresach 89-94-99cm (rys. F). Do regulacji wysokości kierownicy służą metalowe obejmy (rys. G).

Aby zmienić wysokość kierownicy należy postępować według poniższej instrukcji:



- a) Odblokuj metalową obejmę poprzez otwarcie zacisku (rys. G).
- b) Dopasuj odpowiednią wysokość kierownicy do wzrostu dziecka poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się na rurze od kierownicy i ustaw go na odpowiedniej wysokości. Upewnij się, że przyciski znajdujące się na uchwytych wszkodzą w otwory kierownicy, powinieneś usłyszeć charakterystyczne kliknięcie.
- c) Zablokuj metalową obejmę poprzez zamknięcie zacisku tak aby, uniemożliwić jego swobodne otwarcie (rys. G).

INSTRUKCJA SKŁADANIA HULAJNOGI:

1. Otwórz zacisk (rys. A).
2. Pociągnij plastikową dźwignię do góry, aby odblokować system i złóż hulajnogę (rys. B).
3. Gdy hulajnoga jest całkowicie złożona, zwolnij plastikową dźwignię, aby zablokować system, a następnie obróć zacisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara, i zamknij zacisk.

DEMONTAŻ KIEROWNICY:

1. Wciśnij przyciski umieszczone na kierownicy i wyciągnij z niej rurki z rączkami (rys. H).
2. Umieść rurki z rączkami w plastikowym uchwycie znajdującym się pod obejmą kierownicy (rys. B).



INSTRUKCJA JAZDY NA HULAJNODZIE:

Umieść jedną stopę na podeście, drugą stopą odepchnij się i nadaj hulajnodzie pędu, jednocześnie trzymając przez cały czas ręce na kierownicy, którą można sterować pojazdem. W celu wykonania mocniejszego skrętu wychyl się lekko w kierunku skrętu. Aby dokonać kontrolowanego zatrzymania hulajnogii skorzystaj z tylnego hamulca, dociskając go do tylnego koła. Zalecamy przeciwć używanie hamulca przy różnych prędkościach na otwartej bezpiecznej przestrzeni.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Czyszczenie hulajnogii powinno odbywać się regularnie. Wszelkie czynności konserwacyjne powinna przeprowadzać osoba dorosła. Hulajnogę należy czyścić lekko wilgotną szmatką lub gąbką. Nie stosować silnych detergentów i rozpuszczalników. Należy chronić produkt przed wilgocią oraz wysokimi i bardzo niskimi temperaturami. Regularnie sprawdzaj: ustawienie wysokości kierownicy, stan techniczny kółek oraz czy mocowania nie są poluzowane. Jeżeli występują pęknięcia, kółka są zużyte, koniecznie wymień je na nowe, aby nie zagrażały bezpieczeństwu dziecka. Regularnie sprawdzaj stan połączeń

śrubowych, wszystkie elementy powinny być dobrze spasowane oraz dokręcone. W miarę upływu czasu nakrętki samozakleszczające się lub inne elementy mocujące mogą stracić swoją skuteczność. Hulajnogę transportuj w pozycji złożonej. Do transportu używaj oryginalnego kartonu.

